

Location de machines

Tarif 07/2024



Tél 032 867 20 53

locations@bernardfrei.ch

BERNARD FREI
soulever ↑ déplacer → transporter

Livraison dans toute la Suisse romande

locations@bernardfrei.ch

Tél 032 867 20 53

Prix hors taxe et hors transport
Assurance 9.5 % en sus
Prix des locations en CHF
Annule et remplace toutes éditions précédentes

Rue des Moulins 22
2114 Fleurier
www.bernardfrei.ch



Sommaire

Mini-pelles compactes	4
Pelles compactes	5
Chargeuses compactes	6
Accessoires pour chargeuses	7
Scie de sol	7
Télescopiques	8
Télescopiques rotatifs	9
Chargeuses compactes et articulées	10
Télescopique compact	10
Compactage	11
Dumper	11
Nacelles	12
Chariots à mâts	12
Conditions générales de location	13-14



Mini-pelles compactes



Modèle	Poids	Jour	Semaine	Mois
Bobcat E10	1.2 to	180.-	680.-	1'790.-
Bobcat E10e	1.2 to	300.-	1'250.-	3'800.-
Bobcat E17	1.7 to	200.-	750.-	1'980.-
Bobcat E20	2.0 to	220.-	820.-	2'180.-
Bobcat E27	2.7 to	280.-	1'070.-	2'660.-
Bobcat E35	3.5 to	300.-	1'140.-	3'500.-

Compris dans la location : 2 godets de fouille
1 godet de talutage

Marteaux & clamps



Modèle	Compatibilité	Jour	Semaine	Mois
HB 280	E10	130.-	520.-	1'560.-
HB 580	E17 / E20	150.-	600.-	1'800.-
HB 680	E27 / E35	170.-	680.-	2'040.-

Divers clamps disponibles sur demande



Pelles compactes chenilles & pneus



Modèle	Poids	Jour	Semaine	Mois
Bobcat E50	5.0 to	360.-	1'260.-	4'000.-
Bobcat E85	8.5 to	400.-	1'500.-	5'000.-
Bobcat E57W Pelle sur pneus	6.0 to	360.-	1'260.-	4'000.-

Compris dans la location : 2 godets de fouille
1 godet de talutage

Marteaux & clamps



Modèle	Compatibilité	Jour	Semaine	Mois
HB 980	E50 / E57W	240.-	960.-	3'150.-
HB 1180	E85 / E57W	300.-	1'200.-	3'600.-

Divers clamps disponibles sur demande



Chargeuses compactes à pneus



Modèle	Poids	Jour	Semaine	Mois
Bobcat S70	1'270 kg	195.-	650.-	1'950.-
Bobcat S100	1'800 kg	240.-	930.-	2'250.-
Bobcat S450	2'600 kg	260.-	1'000.-	2'510.-
Bobcat S590	2'990 kg	280.-	1'090.-	2'640.-
Bobcat S770	4'160 kg	460.-	1'550.-	4'270.-

Chargeuse compacte à chenilles



Modèle	Poids	Jour	Semaine	Mois
Bobcat T770	4'590 kg	460.-	1'550.-	4'270.-



Accessoires pour chargeuses compactes



Modèle	S70	S100	S450	S590	S770	T770
Fraise à asphalte			x	x	x	x
Balayeuse		x	x	x	x	x
Niveleuse (laser et ultrason)					x	x
Godet 4 en 1	x	x	x	x	x	x
Grappin industriel	x	x	x	x	x	x
Marteau hydraulique	x	x	x	x	x	x

Prix et autres accessoires spéciaux sur demande

LISSMAC

Scie de sol, disque enrobé ou béton



Modèle	Jour	Semaine	Mois
Lissmac Compactcut 300 P	80.-	320.-	1'010.-

Forfait usure des disques non compris

Télescopiques



Modèle	Capacité	Jour	Semaine	Mois
Manitou télescopique	2'000 kg / 4 m	230.-	980.-	2'850.-
Manitou télescopique	2'500 kg / 6 m	250.-	1'000.-	3'000.-
Manitou télescopique	4'000 kg / 8 m	340.-	1'360.-	4'080.-
Manitou télescopique	3'500 kg / 11 m	360.-	1'440.-	4'320.-
Manitou télescopique	4'000 kg / 14 m	380.-	1'500.-	4'500.-

Compris dans la location : fourches à palette

Accessoires télescopiques



Godet à grappin



Potence à crochet

Disponibilité et prix sur demande

Télescopiques rotatifs



Modèle	Capacité	Jour	Semaine	Mois
Manitou télescopique rotatif	5'000 kg / 21 m	900.-	3'000.-	8'500.-
Manitou télescopique rotatif	5'000 kg / 25-26 m	950.-	3'200.-	8'850.-
Manitou télescopique rotatif	5'000 kg / 30 m	1'000.-	3'500.-	9'500.-

Compris dans la location : fourches à palette
radiocommande

Accessoires télescopiques rotatifs



Nacelle



Treuil



Potence treuil



Godet à grappin



Potence à crochet

Disponibilité et prix sur demande

Chargeuses compactes & articulées



Modèle	Poids	Jour	Semaine	Mois
Giant SK 252 D	810 kg	180.-	680.-	1'790.-
Giant G 1500	1'480 kg	190.-	750.-	2'050.-
Giant G 2200	2'100 kg	200.-	780.-	2'250.-
Giant G 2200 E	2'200 kg	250.-	810.-	2'400.-
Giant G 2700	2'550 kg	250.-	810.-	2'400.-
Giant G 3500	3'800 kg	380.-	1'450.-	4'200.-
Giant G 4500	4'800 kg	400.-	1'500.-	4'500.-

Compris dans la location : 1 godet
fourches à palette

Télescopique compact



Modèle	Capacité	Jour	Semaine	Mois
GT 5048	1'420 kg / 4.8 m	230.-	900.-	2'750.-

Compris dans la location : 1 godet
fourches à palette

Compactage



Modèle	Poids	Jour	Semaine	Mois
Plaque vibrante	141 kg	85.-	340.-	1'020.-
Plaque vibrante réversible	265 kg	110.-	440.-	1'320.-
Plaque vibrante réversible	500 kg	130.-	520.-	1'560.-
Plaque vibrante ronde	88 kg	65.-	260.-	780.-
Pilonneuse	81 kg	80.-	320.-	960.-
Pied de mouton	1400 kg	120.-	500.-	1'900.-

Dumper 2.8 - 3 m³



Modèle	Capacité	Jour	Semaine	Mois
Dumper	2.8 - 3 m ³	340.-	1'200.-	3'250.-

Nacelles



Modèle	Hauteur de travail	Capacité de la nacelle	Jour	Semaine	Mois
 Manitou 78 SEC Ciseau électrique	7.80 m	227 kg	120.-	475.-	1'500.-
 Manitou 100 SEC Ciseau électrique	9.90 m	227 kg	130.-	510.-	1'620.-
 Manitou 100 VJR Mât vertical électrique	9.85 m	200 kg	200.-	800.-	2'700.-
 Manitou 120 AETJ Articulée électrique	11.95 m	200 kg	360.-	1'450.-	4'450.-
Manitou Mango 12 Articulée diesel	11.90 m	230 kg	360.-	1'440.-	4'320.-
Manitou 160 ATJ+ Articulée diesel	16.20 m	408 kg	450.-	1'800.-	5'400.-
Manitou 200 ATJ Articulée diesel	20.35 m	230 kg	480.-	1'920.-	5'600.-

Chariots à mâts



Modèle	Capacité	Jour	Semaine	Mois
 Manitou ME 425 C Electrique	2'500 kg	185.-	700.-	2'100.-
Manitou MI 25 Diesel	2'500 kg	150.-	580.-	1'750.-

Conditions générales de location

A. OBJET DE LA LOCATION

- Contenu : l'entreprise Bernard Frei & Cie SA en tant que loueur remet au locataire les machines et accessoires décrites plus précisément dans les documents de livraison pour une utilisation sur le territoire national Suisse.
- Propriété : l'objet de la location reste, tout au long de la durée du contrat, la propriété exclusive du loueur. Sans accord écrit entre les parties contractuelles, il est interdit au locataire d'exécuter tous types de modifications sur l'objet de la location, qu'il soit d'ordre visuel (logos, plaquettes d'identifications) ou d'ordre technique.
- Utilisation : aucune modification ne doit être effectuée sur l'objet de la location. Les consignes d'utilisation et de maintenance du loueur ainsi que les instructions applicables à l'utilisation conforme et à la charge admissible doivent être strictement respectées. Le locataire n'est pas en droit d'octroyer à des tiers des droits sur l'objet de la location ou de leur céder des droits issus du contrat de bail tels que la sous-location, le prêt ou toute forme de remise de l'objet de la location.
- Étranger : l'objet de la location ne doit pas être utilisé à l'étranger sans l'accord préalable écrit de l'entreprise Bernard Frei & Cie SA. Si l'objet de la location est malgré tout mis à contribution hors des frontières du territoire national Suisse, le locataire doit payer au loueur une pénalité contractuelle à hauteur de la valeur à neuf de la machine concernée.

B. DURÉE DE LA LOCATION

La durée de location est calculée en jours, semaines ou mois. Elle commence le jour de livraison de la machine et se termine le jour de restitution de celle-ci. Ces deux jours sont facturés complètement selon tarif en vigueur. La durée de la location est discutée avant la signature du contrat de location. Cette période est reconduite tacitement si le locataire ne donne pas une confirmation de libération au loueur au moins un jour à l'avance (pour une location d'une semaine), une semaine à l'avance pour une location d'un mois. Les résiliations ainsi que les prolongations peuvent se régler oralement avec un représentant officiel de l'entreprise Bernard Frei & Cie SA.

C. PRIX DE LA LOCATION

- Base : le prix de la location convenu est applicable à la durée de location convenue pour une utilisation de la machine de 8 heures max. par jour. Les heures supplémentaires constatées lors du retour de la machine, seront facturées à hauteur de 10 % du tarif de location journalier, par heure supplémentaire déterminée. Le prix de la location se base sur une utilisation de l'objet conforme au bail. Les travaux dans les tunnels et autres usages spéciaux nécessitent l'accord écrit préalable du loueur. Dans ces cas, les tarifs spéciaux applicables s'élèvent à une fois et demie le prix normal de location. Si l'objet de la location est rendu de manière précoce ou n'as pas été utilisé par le locataire de manière optimale, sauf accord avec le représentant de chez Bernard Frei & Cie SA, le montant total du contrat devra être honoré. Les frais de transports, de montage ou démontage, les accessoires non spécifiés, les produits courants tels que les huiles et les graisses ainsi que les frais de nettoyage ou de remise en état ne sont pas compris dans le tarif de location établi. Ces frais seront facturés en sus. Le loueur prend en charge le montage et le démontage de l'objet de la location uniquement si ceci a été convenu dans le bail. Dans ce cas, le loueur met à disposition du locataire des monteuses et facture le déplacement, le temps de travail, l'éventuel temps d'attente ainsi que les frais d'entretien.
- Échéance : pour chaque location, un montant dépendant de la valeur de la machine louée et défini par le loueur peut être demandé en caution. Le loueur peut renoncer à ce montant lorsque le locataire est une entreprise enregistrée au registre du commerce qui dispose déjà d'un compte client auprès du loueur. Le prix de la location est exigible à la restitution de la machine. Le paiement s'effectue conformément aux conditions convenues. Pour les contrats de longue durée, la facturation est effectuée au moins une fois par mois.
- Retard : si le locataire est en retard de paiement, l'article I1 des présentes est applicable et le loueur est en droit de récupérer l'objet de la location sans que le locataire puisse faire opposition. Les frais occasionnés sont alors à la charge du locataire. Le loueur prélève, en tant qu'indemnité forfaitaire, un supplément de 20 % venant s'ajouter au prix de location immédiatement exigible. En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt applicable correspond à une fois et demie le taux d'intérêt légal.

D. DÉBUT DE LA LOCATION

- Date : la location commence le jour où l'objet est effectivement mis à la disposition du locataire, même si ce dernier ne s'en sert pas immédiatement. L'élément déterminant est la date de début consignée dans le contrat de bail.
- Transfert du risque : le pouvoir de disposition ainsi que les risques sont transférés au locataire dès que le loueur remet l'objet de la location au locataire ou à la société de transport et dure jusqu'à restitution de l'objet au loueur à l'endroit défini. Pendant ce temps, le locataire est seul responsable de l'objet de la location et assume tous les risques pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de l'objet (incendie, vol, explosion, accident et autres risques en tous genres), affecter le locataire, sa famille et des tiers ou entraîner des dommages matériels. Le locataire assume toute perte et/ou dommage de l'objet de la location et est tenu de prendre en charge les frais découlant de ces dommages, qu'ils aient été provoqués par des tiers, par le fruit du hasard ou par un cas de force majeure. Si la location comprend un objet ainsi que son conducteur, alors le pouvoir de disposition et le devoir de diligence applicables à la machine ainsi que le pouvoir de direction sont transférés, par l'intermédiaire du conducteur, au locataire qui assume toutes les conséquences juridiques et la responsabilité pour tous les travaux que le conducteur a réalisés. Est également compris le transport aller-retour jusqu'au point de remise/de restitution.

E. OBLIGATIONS DU LOUEUR

- Responsabilité : le loueur est tenu de mettre à disposition des locataires un objet en bon état de fonctionnement et dont le réservoir de carburant est plein. Si l'objet de la location ne fonctionne pas correctement, la responsabilité du loueur se limite exclusivement à sa remise en état dans les plus brefs délais. Le loueur n'est pas tenu de remplacer l'objet de la location et ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de productivité, manques à gagner ou résultats de travail défectueux dû au mauvais fonctionnement de l'objet de la location. Toute prétention à des indemnités pour les dommages directs ou indirects (manque à gagner, perte de contrat ou mauvaise publicité) est exclue.
- Instructions : Lors de la remise de l'objet, l'entreprise Bernard Frei & Cie SA s'engage à donner les informations nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. En signant ce document, le locataire confirme avoir été informé. L'utilisateur mandaté déclare disposer des compétences et de tous les permis requis pour la manipulation correcte de l'objet de la location et avoir pris connaissance de toutes les consignes d'utilisation et de sécurité applicables à l'utilisation de la machine louée.
- Recours : si une action est intentée par un tiers contre le loueur, alors la responsabilité solidaire est applicable et le loueur peut se retourner, avec toutes les prétentions, contre le locataire, à condition que le loueur n'ait pas fait preuve d'une grave négligence.

Conditions générales de location

F. DEVOIR DE CONTRÔLE DU LOCATAIRE

1. Vérification : à la livraison, le locataire est tenu de vérifier l'état de l'objet de la location et de consigner dans le contrat de bail ou dans le bon de livraison tout vice ou toute pièce manquante. Tout autre vice doit être notifié par écrit dans un délai d'une journée à compter de la livraison.

G. ENTRETIEN DE L'OBJET DE LA LOCATION

1. Devoir d'entretien et de notification : le locataire est tenu de manipuler l'objet loué, avec la diligence nécessaire. Il se doit de respecter les instructions fournies par le loueur, ainsi que de l'entretenir conformément aux consignes du de celui-ci (graissage, niveaux d'huile, eau, etc.). Il devra en outre se plier aux consignes d'utilisation des équipements complémentaires. Le locataire doit stopper son travail et informer immédiatement le loueur en cas de dysfonctionnement de l'objet.
2. Contrôle de l'objet de la location : le locataire doit indiquer à tout moment le lieu d'intervention exact de l'objet de la location et pouvoir indiquer la durée d'utilisation résiduelle. Le loueur est en droit d'examiner ou de faire examiner l'état de l'objet de la location à tout moment, sur accord préalable avec le locataire, et de prendre les mesures d'entretien et de service qu'il considère nécessaires. En cas d'utilisation non conforme, le loueur est en droit d'interrompre ou de résilier le contrat de bail sans aucune indemnité.
3. Réparations : le locataire doit notifier immédiatement au loueur les réparations nécessaires survenues pendant la durée de la location afin qu'elles soient effectuées. Le locataire est en droit de réaliser lui-même des réparations ou de les confier à un tiers uniquement avec accord du loueur. S'il effectue des réparations sans autorisation, le locataire devra prendre en charge les frais occasionnés. En outre, il assume la responsabilité de tous les dommages directs ou indirects découlant des travaux de réparation inadéquats.
4. Frais : le remplacement des pièces d'usure nécessaires dans le cadre d'une utilisation normale sont compris dans le prix de la location, à l'exception des équipements de démolition, de perçage, de meulage, de ponçage, des fraises à béton et tondeuses, des trancheuses de fouilles ainsi que l'utilisation excessive des pneus et chenilles en caoutchouc. Les réparations rendues nécessaires par des chocs, des accidents, une utilisation ou une maintenance non conforme sont à la charge du locataire.

H. ASSURANCE

1. Responsabilité civile pour appareils non immatriculés : le locataire est tenu d'assurer, de sa propre initiative et à ses frais, les risques qui pourraient affecter des tiers lors de l'utilisation de l'objet de la location. Il est tenu de présenter la police d'assurance sur demande du loueur. Si une action est intentée par un tiers contre le loueur en raison de dommages survenus, le locataire est tenu de dédommager le loueur pour toute les prétentions, dommages et intérêts et frais subséquents.
 - a. Responsabilité civile automobile pour véhicules immatriculés : les véhicules immatriculés sont assurés par le loueur conformément aux dispositions légales. Une franchise de CHF 1 000.- HT est à la charge du locataire. Un éventuel recours suite à un cas de négligence grave est réservé.
2. Dommages affectant l'objet de la location : le locataire est tenu d'assurer l'objet de la location contre les conséquences des risques de vol, d'incendie, de dégât des eaux, de vandalisme, d'explosion, de calamités naturelles, de transport, bris de machine, de collision, de montage et de démontage. Les risques ci-avant sont couverts par l'assurance machine proposée par le loueur dans les conditions mentionnées ci-dessous. Une dérogation à cette règle n'est possible que si le locataire a souscrit, de sa propre initiative et à ses frais, une assurance machine correspondante. La police d'assurance ainsi que la cession des prétentions issues de cette assurance au loueur doivent être présentés sur simple demande du loueur.
 - a. Assurance machine : le locataire est assuré pendant toute la durée de la location à un tarif d'assurance déterminé dans le contrat de bail et calculé sur la base du prix de location brut par jour calendaire. Cette assurance couvre tous les risques mentionnés sous H2, à condition que la machine soit utilisée conformément aux instructions fournies par le loueur (valable également pour les véhicules immatriculés). Cette assurance prévoit une franchise de CHF 1000.- HT ainsi qu'une participation de 15 % au montant du dommage qui peut s'élever au maximum à CHF 20 000.- HT par dommage, franchise comprise (TVA en sus). Le vol et le vandalisme sont assurés à condition que le locataire puisse prouver avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires (clé retirée du contact, protection antivol activée, objet de la location enchaîné ou placé dans un local fermé à clé, etc.). En cas de vol ou d'action de vandalisme, le locataire est tenu de réaliser immédiatement toutes les formalités en relation avec l'évènement (déclaration immédiate auprès de la police et notification du dommage). Le locataire peut être tenu responsable de toute non-réalisation de ces formalités. Ne sont pas couverts par l'assurance les dommages liés à une négligence manifeste ainsi que les bris de glace au niveau des portes, des phares, etc. et les dommages au niveau des pneus (crevaisin, pneu lacéré), les dommages affectant les chenilles en caoutchouc ainsi que les interventions des mécaniciens destinées à remettre en état les moteurs suite à un manque de carburant ou à l'utilisation d'un mauvais carburant.

I. FIN DE LA LOCATION

1. Résiliation : le loueur peut résilier le contrat avec effet immédiat lorsque l'objet de la livraison est en danger, qu'il est utilisé de manière non conforme et/ou qu'il est mal entretenu et lorsque le locataire est en retard de paiement ou qu'il enfreint d'autres clauses contractuelles. Dans ce cas, le loueur peut récupérer ou faire récupérer l'objet de la livraison aux frais du locataire, sous réserve des prétentions à dommages et intérêts.
2. Restitution de l'objet de la livraison : le locataire est tenu de restituer l'objet de la location en bon état de fonctionnement, propre et avec le réservoir plein à la station de location où l'objet a été remis. Sur accord écrit du loueur et avec éventuelle participation du locataire aux frais de transport supplémentaires, l'objet peut être restitué dans une autre station de location. Si à sa restitution, l'objet ne répond pas aux exigences mentionnées ci-dessus ou s'il présente d'autres dommages rendant une location ultérieure impossible, le loueur fait remettre l'objet en état aux frais du locataire. Le temps nécessaire à la remise en état de la machine est également facturé au locataire sous la forme d'une prolongation correspondante de la durée de location.

J. DROIT APPLICABLE

Pour tous les points non mentionnés dans le présent contrat, les parties acceptent les conditions de location de l'Association suisse de l'industrie des machines de chantier du mois de mai 2007. Pour tous les autres points, le droit suisse est applicable.

K. TRIBUNAL COMPÉTENT

Le lieu d'exécution pour toutes les obligations découlant du présent contrat est le siège du loueur. La juridiction compétente pour les litiges découlant de ce contrat est également le siège du loueur.

Fleurier - 02.2015

Prix hors taxe et hors transport
Assurance 9.5 % en sus
Prix des locations en CHF





CONTACTEZ-NOUS !

Tél 032 867 20 53

locations@bernardfrei.ch

www.bernardfrei.ch